












- D** Montageanleitung
- NL** Handleiding voor de montage
- TR** Montaj talimatı
- FR** Instructions de montage
- CZ** Montážní návod
- HU** Összeszerelési útmutató
- GB** Assembly instructions
- PL** Instrukcja montażu
- RU** Инструкция по монтажу
- IT** Istruzioni di montaggio
- RO** Instructiuni de asamblare
- SK** Montážny návod












| A | B | C (mm) | | D |
|----|----------|--------|-----|-----|
| 1 | S174-002 | 1196 | 156 | 1/1 |
| 2 | S174-113 | 268 | 450 | 1/1 |
| 3 | S174-114 | 268 | 450 | 1/1 |
| 4 | S174-115 | 126 | 431 | 1/1 |
| 5 | S174-116 | 126 | 431 | 1/1 |
| 6 | S174-210 | 1200 | 450 | 1/1 |
| 7 | S174-211 | 1200 | 450 | 1/1 |
| 8 | S174-311 | 1167 | 431 | 1/1 |
| 9 | S174-508 | 526 | 100 | 1/1 |
| 10 | S174-509 | 400 | 100 | 1/1 |
| 11 | S174-510 | 400 | 100 | 1/1 |
| 12 | S174-911 | 536 | 398 | 1/1 |
| 13 | S174-912 | 1177 | 278 | 1/1 |




| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1x c34212 | 6x Ø7x50 mm e1 | 9x Ø6x13 mm e3 | 20x Ø8x30 mm f1 | 8x Ø6.5x40 mm f25 | 2x M4x22 mm j30 | 5x k55 | 15x l1 | 6x l2 | 2x silikon o21 | 3x Ø3.5x13 mm p1 | 4x Ø3.5x16 mm p25 | 8x Ø3x12 mm p54 |
| 10x Ø4x35 mm p6 | 14x Ø15x12 mm #16 r1 | 8x Ø12x10.5 mm #12 r15 | 22x r42 | 8x s2 | 2x 383 mm t14 | 2x 400 mm w5\CL | 2x 400 mm w5\CR | 2x 400 mm w5\DL | 2x 400 mm w5\DR | 1x z1 | | |








7



8

**Pflegehinweis!**

Bitte nur mit einem Staubtuch
(kein Microfasertuch) oder
einem feuchten Lappen reinigen.
KEINE scheuernden Putzmittel
verwenden!

Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko
wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać
żadnych środków szorstkich!

