













PLAY 9 REGAŁ 4TRG


DIG-NET®
Dla Łazienki
meble




| | | |
|--|--|---|
|  A | 4.0x30  B |  C |
| 4 | 8 | 26 |
|  D | 4.0x13  E | KLEJ  F |
| 6 | 16 | 1 |
|  I |  J |  G |
| 60 | 8 | 8 |




1



2



3



Szanowny kliencie, gdyby brakowało jakiejś części, lub byłaby uszkodzona proszę to oznaczyć na instrukcji montażowej i przesłać razem z reklamacją.

UWAGA! Jeżeli uszkodzony element będzie zamontowany na stałe reklamacja nie będzie uznana. Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu.

Nie używać żadnych środków szorstkich!

