












A		4KS
B		4KS
C		4KS
D		4KS
E	 6X45	8KS
F	 6X30	16KS
G		16KS
H		8KS
I		1KS
J		1KS


montážny
návod:

D01002 AMANDA - stolička




Skrutky dotiahnite až
po zmontovaní stoličky!


GX4









HX2
EX2



FX4



A		2KS
B		2KS
C		1KS
D	 6X50	4KS
E	 6X12	8KS
F		1KS

montážny návod: **D01002 AMANDA - stôl**

EX8

DX4

Skrutky dotiahnite až po zmontovaní stolu!