




BIRGAMO

TYP 1








Montážny návod




















INSTALLATION INSTRUCTIONS	DEAR CLIENT, IF DURING INSTALLATION YOU DISCOVER DAMAGE OR MISSING PARTS, PLEASE ENTER THE CODE OR SELECT IT IN INSTRUCTIONS AND SEND WITH THE COMPLAINT SOURCES.
NÁVOD NA MONTÁŽ	VÁŽENÝ KLIENTE, JAK PŘI MONTÁŽI ZJISTÍTE POŠKOZENÍ NEBO CHÝBĚJÍCÍ ČÁST, PROSÍME PODAT JEJÍ KÓD ANEB ZAZNAČIT DO NÁVODU MONTÁŽE A POSLAT SPOLU Z REKLAMAČNÍM PROTOKOLEM.
NÁVOD NA MONTÁŽ	VÁŽENÝ KLIENT, AK POČAS MONTÁŽE ZISTÍTE POŠKODENIE ALEBO CHÝBAJÚCU ČASŤ, PROSÍME PODAŤ JEJ KÓD ALEBO ZAZNAČIŤ DO NÁVODU MONTÁŽE A POSLAŤ SPOLU S REKLAMAČNÝM PROTOKOLOM.
INSTRUKCJA MONTAŻU	SZANOWNY KLIENCIE, JEŚLI PODCZAS MONTAŻU STWIERDZISZ USZKODZENIE LUB BRAK CZĘŚCI, PROSZĘ PODAĆ JEJ KOD LUB ZAZNACZ JĄ NA INSTRUKCJI MONTAŻU I PRZEŚLIJ WRAZ Z PROTOKOŁEM REKLAMACYJNYM



MONTOWAĆ NA MIĘKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
 MONTOVAT NA MĚKKÉ PODLOŽCE TYPU: DEKA, KOBEREC.
 MONTOVAŤ NA MÄKKEJ PODLOŽKE TYPU: DEKA, KOBEREC.
 IN ORDER TO AVOID SCRATCHING THIS FURNITURE SHOULD BE ASSEMBLED ON A SOFT LAYER - COULD BE A RUG



 Ø6.5x36.5mm A-8	 Ø15x16mm B-8	 Ø20 C-8	 Ø8x30mm D-36
 E-14	 Ø6.3x13mm H-4	 Ø4.0x16mm I-44	 J-16
 Ø4.0x25mm K-4	 4mm L-1	 N-2	 P-2
 W-4	 L-1966 V-2	 B1-4	 B2-4
 L-968 DR-1	 GW-90	 HR-18	 KL-2
 L1-16	 PP-24	 Ø3,0x13mm S2-20	



PL: WAŻNE INFORMACJE. Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do użytku w przyszłości.

GB: IMPORTANT INFORMATION! Please read the entire manual carefully before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

FR: INFORMATIONS IMPORTANTES Veuillez lire attentivement l'ensemble du manuel avant de commencer à monter et/ou utiliser ce produit. Suivez rigoureusement le manuel et conservez-le pour

toute consultation ultérieure.

SK: DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE! Predtým ako začnete s montážou a/alebo používaním tohto produktu si pozorne prečítajte celý návod. Návod dôsledne dodržiavajte a ponechajte si ho prepoužitie v budúcnosti

CZ: DŮLEŽITÉ INFORMACE! Před sestavením nebo použitím výrobku si pečlivě přečtete celý návod. Dodržujte důsledně uvedené pokyny a návod uschovejte, aby byl k dispozici v případě potřeby.

DE: MONTAGEANLEITUNG Bitte lesen Sie die Montageanleitung durch, bevor Sie mit dem Aufbau oder Benutzung beginnen. Folgen Sie den einzelnen Schritten der Anleitung und bewahren Sie auf.

PL: OSTRZEŻENIE PRZED WYWRÓCENIEM SIĘ MEBLA. Produkt musi być na stałe przymocowany do ściany dołączonymi uchwyty, aby uniknąć śmiertelnego wypadku, gdy się wywróci. W pakiecie są tylko śruby pozwalające na przykręcenie uchwytów do produktu, które zapobiegają przewróceniu się produktu. Prosimy o skontaktowanie się ze specjalistycznym sklepem lub fachowcem w sprawie śrub lub kół, które należy zastosować do danego typu ściany.


GB: ANTI-TOPPLE WARNING! This product has to be permanently fixed to the wall with the bracket(s) included, to avoid fatal injury in case it topples over. The pack contains only screws for fastening the anti-topple bracket(s) itself to the product. Please contact your DIY or hardware store for advice on the correct type of screws/raw plugs for your type of wall.

FR: AVERTISSEMENT ANTIBASCULEMENT Ce produit doit être fixé de manière permanente au mur à l'aide du/des support(s) inclus afin d'éviter des blessures mortelles en cas de basculement. L'emballage contient des vis pour attacher le(s) support(s) antibasculement au produit. Veuillez contacter votre magasin de bricolage ou votre quincaillerie pour obtenir des conseils sur le type de vis/chevilles adapté à votre mur.

CZ: VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE SKLOPENÍ! Tento výrobek musí být trvale připevněn na stěnu pomocí přiložených držáků, aby nedošlo ke smrtelnému zranění, kdyby se sklopil. Sada obsahuje pouze šroubky pro upevnění držáků zabírajících sklopení k výrobku. Ohledně správného typu vrutů/hmoždinek pro daný typ stěny se obraťte na vhodný obchod nebo železářství.

SK: VÝSTRAHA PRED PREVRÁTENÍM! Tento produkt musí byť natrvalo pripevnený k stene pomocou dodanej(-ých) konzoly (konzol), aby sa predišlo smrtelnému úrazu v prípade, že sa prevráti. Balenie obsahuje iba skrutky, ktorými sa pripevňujú k produktu samotné konzoly chrániace pred prevrátením. Kontaktujte miestnu predajňu pre domácich majstrov alebo železiarstvo, kde vám poradia ohľadom správneho typu skrutiek/príchytek pre váš typ steny.

DE: KIPPSICHERUNG Dieses Produkt muss ständig an der Wand mit der beigelegten Klammer befestigt werden. Um geeigneten Dübel und Schrauben zu verwenden fragen Sie bitte einen Fachmann nach.



PL: OSTRZEŻENIE WS. USZKODZEŃ Aby uniknąć rys, ten mebel powinien być montowany, składany na miękkim podłożu, np. dywanie.


GB: WARNING TO AVOID SCRATCHES! In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer - could be a rug.

FR: AVERTISSEMENT POUR ÉVITER LES RAYURES Afin d'éviter les rayures, ce meuble doit être monté sur une surface souple (un tapis, par exemple).

CZ: VAROVÁNÍ TYKAJÍCÍ SE POSKRABÁNÍ! Aby nedošlo k poskrabání, sestavujte nábytek na mekkém podkladu - např. na koberci.

SK: VÝSTRAHA TYKAJUCA SA PREDCHADZANIA SKRABANCOM! Aby sa predišlo skrabancom, tento nábytok by mal montovať na nakkom podklade, napríklad na koberci.

DE: WARNUNG GEGEN BESCHÄDIGUNGEN Um die Kratzer zu beseitigen, legen Sie bitte die Elemente auf einem weichen Boden, z.B. Teppich.



PL: OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MEBLI Z DREWNA ORAZ MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH: MELAMINA, LAMINAT, OKLEINA Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki. Używać wyłącznie wody lub delikatnego detergentu. Wycierać do sucha ściereczką.

GB: GENERAL INSTRUCTION FOR FURNITURE MADE OF WOOD OR WOOD COMPOSITES SUCH AS MELAMINE, LAMINATE OR VENEER SURFACES Wipe clean with a damp cloth. Use only water or a gentle detergent. Wipe dry with a clean cloth.

FR: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LE MOBILIER CONSTITUÉ DE BOIS OU DE COMPOSITES DE BOIS (COMME LES SURFACES EN MELAMINÉ, STRATIFIÉ OU PLACAGE) Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. Utiliser uniquement de l'eau ou un détergent doux. Essuyer à l'aide d'un chiffon propre.

CZ: OBECNÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE NÁBYTKU VYROBENÉHO ZE DŘEVA NEBO Z KOMPOZITŮ DŘEVA, NAPŘ. S PVRCHEM Z MELAMINU, LAMINÁTU NEBO DÝHY! Čistěte otřením navlhčeným hadříkem. Používejte pouze vodu nebo jemný čistící prostředek. Vytřete dosucha čistým hadříkem.

SK: VŠEOBECNÉ POKYNY PRE NÁBYTOK VYROBENÝ Z DREVA ALEBO KOMPOZITNÝCH MATERIÁLOV, NAPRIKLAD MELAMÍNU, LAMINÁTU ALEBO PREGLEJKOVÝCH POVRCHOV! Utrite dočista navlhčenou utierkou. Používajte iba vodu alebo jemný čistiaci prostriedok. Utrite dosucha čistou utierkou.

DE: ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR REINIGUNG DES HOLZES UND HOLZÄHNLICHEN PRODUKTEN: MELAMIN, LAMINAT, BESCHICHTUNG Zur Möbelreinigung verwenden Sie ein mit Wasser oder Feinwaschmittel befeuchtetes, Baumwolltuch. Gereinigte Flächen immer trockenreiben!

PL: WAŻNE! Ważne jest, żeby każdy ze skręcanych produktów został ponownie dokręcony w ciągu 2 tygodni od montażu, a następnie sprawdzać co 3 miesiące czy śruby są dokręcone – w celu zapewnienia stabilności przez czas użytkowania produktu.


GB: IMPORTANT! It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.

FR: IMPORTANT Il est important que tout produit monté à l'aide de vis soit resserré 2 semaines après son montage, puis tous les 3 mois, afin de garantir sa stabilité durant tout son cycle de vie.

CZ: DŮLEŽITÉ! U každého výrobku, který se sestavuje pomocí jakýchkoli šroubků, je důležité dotáhnout šroubky 2 týdny po sestavení a potom každé 3 měsíce, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu životnosti výrobku.

SK: DÔLEŽITÉ! Je dôležité, aby sa na akomkoľvek produkte, montovanom pomocou akýchkoľvek skrutiek, skrutky dotiahli po dvoch týždňoch od montáže, a jedenkrát v priebehu každých 3 mesiacov - tak sa zaručí stabilita počas celej životnosti produktu.


DE: WICHTIG! Es ist sehr wichtig ca. 2 Wochen nach der Montage alle Befestigungen zu überprüfen und dieses Vorgehen jede 3 Monate zu wiederholen, um Lebensdauer des Möbels zu verlängern.



1.

Dx12


KL



2.

Ex10

KL




3.

Wx4


Ix16

Dx4




4.

 Ax4	 S2x8	 Vx1		
---	--	---	--	--







5.

 PPx6	 Ex4		
---	--	--	---



6.






7.



Dx8



Bx2



8.



Ax2







S2x8







Vx1








Dx4









9.








10.





11.





12.





13.








14.




15.







$A = B$







16.




17.



18.



19.



Adjustment screw
Wkręt regulacyjny
Nastavovacia skrutka

20.

