





TEMPRA - Spojovací plát 14




KP11



Ak bude v balení niektorá časť nábytku chýbať alebo bude poškodená kontaktujte predajcu u ktorého ste produkt zakúpili.

1

x4



S30366


2

x24




S30140

KP11




	code
A	2067

1



2



Návod na údržbu

Pri pravidelnej starostlivosti o Váš nábytok používajte suchú handričku, ktorá nezanecháva chĺpky.

Lesklé kovové časti a sklenené plochy dokonale vyčistíte bežným prostriedkom na údržbu kovu alebo čistiacim prostriedkom na sklo až kým nedocielite “zrkadlového lesku”.

Kovové diely a sklenené plochy potom doleštíte suchou handričkou.

POZOR! Na drevené časti nábytku v žiadnom prípade nepoužívajte agresívne chemické prostriedky.

UPOZORNENIE! Vážený zákazník, pokiaľ Vám bude počas montáže chýbať akýkoľvek diel alebo bude poškodený, označte ho krížikom v montážnom návode, ktorý je súčasťou balíka a odovzdajte svojmu predajcovi.