

PL Powierchnie mebli należy czyścić tylko środkiem do pielęgnacji mebli. Szczególny klient w przypadku reklamacji prosimy wypełnić druk reklamacyjny dostępny w punktach sprzedaży przedkładając Kartę Reklamacyjną (zawierającą datę produkcji i numer pakowacza lub zmiany pakowania) umieszczone w każdej z paczek, oraz instrukcję montażu mebla, gdzie prosimy o zaznaczenie uszkodzonego elementu.

Povrh nábytku čistíš iba prostriedkami určenými na odšetrovanie nábytku. Váš ení zákazníč! V prípade reklamácie prosíme, aby ste vylepili kvíčku, ktoré sú pristupné v obchodoch, pri Reklamáčom list (ktorý obsahuje dátum výroby a číslo balíčka alebo číslo zmeny pri balení), ktorý sa nachádza v ka dom balení a návod na montáž nábytku, v ktorom označte poškodený čas.

CZ Povrh jazykov čistěte pouze přípravky určené k ošetřování nábytku. Vá ený záklazník, v případě uplatnění reklamace vyplňte prosím reklamální formuláře, které jsou dostupné v prodejnách a předložte Reklamánti kartu (obsahujici datum výroby a číslo balení nebo změny balení, která je umístěna v balíčku) a návod k obsluze s vyznačením poškozeného dílu.

36 Повърхността на мебелите трябва да се почиства само с препарати за поддържане на мебели. Уважаеми клиенти, в случаи на рекламация моля попълнете формуларите за рекламация, които ще получите в търговските пунктове, като представите Картата за рекламация (Съдържаща датата на производство и номера на опаковката или смяната за опаковане), която ще намерите във всяка опаковка, и инструкцията за монтаж на мебела, върху която да отбележите повредения елемент.

RO Suprafata ei trebuie să fie curată numai cu substanțe destinate pentru curățarea mobiliei. Stimate Cumpărător, în caz de reclamare vă rugăm să completați formularul de reclamatie pe care îl puteti lua de la punctul de vânzare și pe care îl veți prezenta împreună cu Cartela de Garanție (care conține data producției și nr ambalatorului sau turei de ambalare). Însoțita la fiecare ambalaj, precum și instrucțiunile de montaj ale mobiliei, pe care vă rugăm să marcati elementul deteriorat.

Поверхню меблів потрібно чистити тільки засобами для догляду за меблями. Дорогий клієнт для заяви реклами, просимо заповнити формулку реклами, доступний у пунктах продажі, вказуючи рекламаційного карту (містить дату виробництва та номер пакувальника або зміни упаковки), прикладену до кожного пакету, а також інструкцію з монтажу меблів, на якій просимо позначити пошкоджений елемент.

Поверхность мебели надо чистить только средствами для ухода за мебелью. Уважаемый клиент для заявления рекламации, просим заполнить формуляр рекламации, доступный в пунктах продажи, указывая Рекламационную карту (содержащую дату производства и номер упаковщика или смены упаковки), приложенную к каждому пакету, а также инструкцию по монтажу мебели, на которой просим обозначить поврежденный элемент.

Površina nameštaja čistite samo sredstvama za njegu nameštaja. Poštovani klijenti, u slučaju reklamacije molimo za popunjenje reklamacijskih obrazaca, koji su dostupni u odjelima prodaje, uz predloženje reklamacijske kartice (koja sadrži i datum proizvodnje i broj osobe koja je pakirala robu ili broj smjene pakiranja), koja se nalazi u svakom pakiranju, te upustava za monta u kojima ste obilježili ili oštećene elemente.

Furniture surface must be cleaned only with furniture maintenance formulas. Dear Customer, should you wish to file a complaint, we would request you to fill in the complaint forms available in our Outlets, submitting the Complaint Card (specifying the date manufactured, packaging/employee's shift code) enclosed in each of the packets, together with the Assembly Manual, where please highlight the faulty component.


H A vásárlók leírása kizáráját a reklámolószereken kívül utasították az Vasári Reklamáció Esések kerjük az eladási helyeken kapható reklámáció nyomtatványokat kitölteni a Reklamációs Lap (tartalmazza a gyártási dátumat és csmagoló számát vagy műszakszámát) bemutatásával, amely mindegyik csmagolás található, valamint a bontás szerelés utasítását, amennyi kérjük a sérült elemet belejárni sziveskedjék.








FR La surface des meubles ne peut être nettoyée qu'avec des produits pour l'entretien de meubles. Chez Client, en cas de réclamation, veuillez bien remplir des formulaires de réclamation accessibles dans les centres de vente en montrant le mode d'emploi pour monter le meuble. Nous vous demandons de bien vouloir y entourer l'élément en panne.

ES Limpiar la superficie de muebles exclusivamente con los agentes para el cuidado de los muebles. Estimado Cliente, en caso de reclamaciones, hagan favor de llenar los formularios de reclamación disponibles en los puntos de venta, presentando las instrucciones de montaje de mueble, donde es necesario indicar un elemento estropeado.

**INSTRUKCJA MONTAŻU
FITTING-UP INSTRUCTION
ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ
ИНСТРУКЦІЯ СБОРКИ
MONTÁZNY NÁVOD
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
UPUTE ZA SASTAVLJANJE**

Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Для монтажу потребно:
Для сборки нужны:
Pour le montage il faut:
Para realizar el montaje es necesario:
K montá i potrebujete:
A szereléshez szükséges:
Za sastavljanje su potrebne:





1,2,3	738x548	3
4	1375x600	1
5	368x548	1
6	367x543	1
7	982x250	1
8	368x106	1
9,10	400x106	2
11	310x106	1
12	396x140	1
13	580x396	1
14	340x405	1
15	727x387	1

