

## MONTÁŽNY NÁVOD POLO 50

### MONTÁŽ STOLIČKY

- 1, zasuňte kolieska (7) do otvorov nachádzajúcich sa na podstave (6) až na doraz
- 2, umiestnite piest (4) spolu s krytom na piest (5) do centrálneho otvoru na podstave (6)
- 3, zasuňte pevný spoj (3) do drážky umiestnenej na spodnej časti sedáku (2) a zaskrutkujte nastaviteľnou skrutkou (9)
- 4, umiestnite zmontovaný sedák (2) na piest (4)
- 5, zasuňte opierku (1) do pevného spoja (3) a upevnite nastaviteľnou skrutkou (8)

### MONTÁŽ PODRÚČIEK - platí len pre model s podrúčkami

Montáž podrúčiek začnite na strane, kde je umiestnená páka polohovacieho mechanizmu, a to nasledovne:

- 1, umiestnite podrúčku do drážky medzi dreveným dnom sedáku a polohovacím mechanizmom, nastavte drážku podrúčky na otvor plastového krytu
- 2, nastavte skrutku WPz 6x50 do drážky na drevenom dne sedáku, pritlačte podrúčku k sedáku. Keď je skrutka správne nastavená, rukou (nie skrutkovačom) ju 2-3 x otočte.
- 3, priložte a skrutkovačom pripevnite 2 skrutky WPz 6x12 a 1 skrutku WPz 6x50 až na doraz

### UPOZORNENIE!

najskôr pripevnite skrutky WPz 6x50, až potom nastavte skrutky WPz 6x12, nerobte to opačne!



zoznam dielov		
č.	popis	ks
1	opierka	1
2	sedák	1
3	pevný spoj	1
4	piest	1
5	kryt na piest	1
6	podstava	1
7	koliesko	5
8	nastaviteľná skrutka M8x18	1
9	nastaviteľná skrutka M8x35	1
10	podrúčka (model s podrúčkami)	2
11	skrutka WPz 6x12 (model s podrúčkami)	4
12	skrutka WPz 6x50 (model s podrúčkami)	2